


## REPLACEMENT PARTS PIÈCES DE RECHANGE

Grip	H-083A	Gaine
Hammer	P-080	Marteau
White rubber cap	P-084	Caoutchouc du marteau
Handle grip	P-154	Gaine
Head lock	P-616D	Barrure de tête
Head cap	Q-001	Chapeau
Head body	Q-006	Tête
Head o-rings	Q-006A	Joints torique de la tête
Main body	Q-016	Bâti
o-ring	Q-016A	Joint torique
Main cylinder	Q-018	Cylindre
Band-valve	Q-018A	Élastique
Wear ring	Q-022A	Bague d'usure
Piston / blade assembly	Q-023	Piston & tige de poussée
Bumper & seal bushing	Q-025	Pare-chocs & bague d'étanchéité
Foot	Q-029	Plaque
Gate	Q-032	Plaque guide
Adjustable plastic base	Q-033	Semelle ajustable
Resting block	Q-034	Bloc d'appui
Bracket	Q-034A	Équerre
Brackets	Q-035 A&B	Équerres
Cam axle	Q-036	Axe des cames
Left cam	Q-036A	Came gauche
Right cam	Q-036B	Came droit
Actuator	Q-042	Déclencheur
u-cup seal	Q-042A	Joint rectangulaire
Valve	Q-043	Valve
Actuator cap assembly	Q-044	Couvercle du déclencheur
Clip assembly	Q-046	Coulisseau
Feeder channel assembly	Q-048	Magasin assemblé
Safety anchor	Q-061	Butoir
Connecting stem	Q-061B	Tige de connexion
Spring	Q-061D	Ressort
Safety contact	Q-062	Palpeur de sécurité
Locking rod	Q-062A	Tige de blocage

### IMPORTANT

ALWAYS TIGHTEN BY HAND BEFORE INSERTING OR TIGHTENING THE VALVE ASSEMBLY INTO THE TOOL.

**NEVER** APPLY THREAD SEALANT OR ADHESIVE ONTO CYLINDER OR HEAD THREADS.



### IMPORTANT

TOUJOURS RESSERRER FERMEMENT LE CYLINDRE SUR LA TÊTE AVANT D'INTRODUIRE L'ASSEMBLAGE DANS L'OUTIL.

NE **JAMAIS** UTILISER DE SCELLANT OU ADHÉSIF SUR LES FILETS DU CYLINDRE OU DE LA TÊTE.

### CAUTION

TO PREVENT INJURY, ALWAYS DISCONNECT AIR SUPPLY WHEN ADJUSTING, SERVICING OR DISASSEMBLING THE TOOLS.

### ATTENTION

POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE, TOUJOURS DÉCONNECTER L'ALIMENTATION EN AIR COMPRIMÉ LORS DE L'ENTRETIEN OU DU DÉMONTAGE DE L'OUTIL.

### IMPORTANT

REFER TO THE INSTRUCTIONS MANUAL AND READ THE "SAFETY MEASURES" SECTION BEFORE USING OR SERVICING TOOLS.

### IMPORTANT

RÉFÉRER À LA NOTICE D'UTILISATION ET LIRE LA SECTION "CONSIGNES DE SÉCURITÉ" AVANT D'UTILISER OU RÉPARER L'OUTIL.

